Spa Wärmepumpe Benutzer- und Servicehandbuch





INDEX

Sp	ecifications	3
1.1	Dimensionen	4
2.	Einbau und Anschluss	4
	2.1. Hinweise	4
	2.2. Aufstellungsort der Wärmepumpe	4
	2.3. Elektrischer Anschluss	6
	2.4 Erste Inbetriebnahme	7
	2.5 Kondenswasser	8
3.	Elektrisches Schema	9
	4.1 Diagramm der Steuertafel	10
	4.2 Key Operating Instruction	11
	4.3 System Status	12
	4.4 Error Code	12
	4.5. Andere Fehlfunktionen und Lösungen (Keine Anzeige am Drahtcontroller)	16
5. \	WI-FI-Modul und APP-Bedienungsanleitung	18
	5.1. Wi-Fi Box	18
	5.2. WIFI Einstellungen	19



Vielen Dank, dass Sie unsere Wärmepumpe für die Beheizung Ihres Whirlpools verwenden. Sie heizt das Wasser Ihres Whirlpools auf und hält eine konstante Temperatur, wenn die Umgebungstemperatur bei -25~43°C liegt.

ACHTUNG: Dieses Handbuch enthält alle notwendigen Informationen über den Gebrauch und die Installation Ihrer Wärmepumpe.

Der Installateur muss das Handbuch lesen und die Anweisungen zur Inbetriebnahme und Wartung aufmerksam befolgen.

Der Installateur ist für die Installation des Produkts verantwortlich und sollte alle Anweisungen des Herstellers und die Anwendungsvorschriften befolgen. Eine unsachgemäße Installation entgegen der Anleitung führt zum Ausschluss der gesamten Garantie.

Der Hersteller lehnt jede Verantwortung für Schäden ab, die von Personen, Gegenständen und Fehlern verursacht werden, die auf eine Installation entgegen der Anleitung zurückzuführen sind. Jegliche Verwendung, die nicht mit dem Ursprung der Herstellung übereinstimmt, wird als gefährlich angesehen.

WARNUNG:

Verwenden Sie keine anderen als die vom Hersteller empfohlenen Mittel zur Beschleunigung des Abtauprozesses.

Das Gerät muss in einem Raum aufbewahrt werden, in dem keine Zündquellen ständig in Betrieb sind (z. B. offene Flammen, ein in Betrieb befindliches Gasgerät oder eine in Betrieb befindliche elektrische Heizung).

Nicht durchstechen oder verbrennen.

Beachten Sie, dass Kältemittel keinen Geruch haben dürfen.

Diese Wärmepumpe muss in einem offenen Raum von mehr als 3 m³ aufgestellt, betrieben und gelagert werden.

Beachten Sie, dass der Hersteller andere geeignete Beispiele oder zusätzliche Informationen über den Kältemittelgeruch bereitstellen kann.

WARNUNG: Wenn Sie die Wärmepumpe ausschalten, entleeren Sie das Wasser in der Wärmepumpe immer im Winter oder wenn die Umgebungstemperatur unter 0°C fällt, sonst wird der Titan-Wärmetauscher durch Einfrieren beschädigt, in einem solchen Fall erlischt Ihre Garantie.

WARNUNG: Bitte unterbrechen Sie immer die Stromzufuhr, wenn Sie das Gehäuse öffnen wollen, um in das Innere der Wärmepumpe zu gelangen, da sich darin Hochspannung befindet.

WARNUNG: Bewahren Sie den Display-Controller an einem trockenen Ort auf, oder schließen Sie die Isolierabdeckung, um den Display-Controller vor Feuchtigkeitsschäden zu schützen.



Specifications

	Product model NE100			
	Heizleistung (KW)		3.56-6.9	
	Heizung* Eingangsleistung (kW)		0.3-1.18	
		COP	11.86-5.86	
		Heizleistung (kW)	2.7-5.03	
	Heizung**	Eingangsleistung (kW)	0.41-1.13	
		COP	6.6-4.46	
Para	N	ennstrom (A)	8.05	
ame	Mindest-	Sicherungsstrom (A)	7.25	
ters	Empfohlener Was (Wasserdichtig	sserdurchfluss (m³/h)IP Grad keit)Anti-Stromschlag-Rate	4.1	
	Geräusch (dB(A))Nettogewicht/Bruttogewicht (kg)	IPX4	
	Wasseranschluss	(mm)Material des Gehäuses	I	
	Gehäusegröß	e (B*T*H) (mm)Verdichter	48	
	Kälter	nittelStromzufuhr	40/45	
	,	Verflüssiger	50	
Sta	N	ennstrom (A)	Verzinkter Stahl (dunkelgrau lackiert)	
bue	Mindest-	Sicherungsstrom (A)	740*472*445	
ard-K	Empfohlener Was (Wasserdichtig	sserdurchfluss (m³/h)IP Grad keit)Anti-Stromschlag-Rate	Rotary	
onfigu	Geräusch (dB(A))Nettogewicht/Bruttogewicht (kg)	R32	
Jrati	Wasseranschluss	(mm)Material des Gehäuses	220V-240V/50Hz	
Ö	Gehäusegröße (B*T*H) (mm)Verdichter		Titanrohr in PVC-Schale	
Bei Hei Tro Hei Tro	Bemerkung: Heizung*: Wassereintrittstemperatur 26°C, Wasseraustrittstemperatur 28°C, Trocken-/Nasskugeltemperatur 27°C/24,3°C. Heizung**: Wassereintrittstemperatur 26°C, Wasseraustrittstemperatur 28°C, Trockenkugel-/Nasskugeltemperatur 15°C/12°C.			

Die oben genannten Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.



1. Dimensionen



2. Einbau und Anschluss

2.1. Hinweise

Das Werk liefert nur die Wärmepumpe. Alle anderen Komponenten müssen vom Benutzer oder vom Installateur bereitgestellt werden.

Achtung!

Bitte beachten Sie bei der Installation der Wärmepumpe die folgenden Regeln:

1. Jegliche Zugabe von Chemikalien muss in den der Wärmepumpe nachgeschalteten Rohrleitungen erfolgen.

2. Stellen Sie die Wärmepumpe immer auf ein festes Fundament und verwenden Sie die mitgelieferten Gummifüße, um Vibrationen und Lärm zu vermeiden.

3. Halten Sie die Wärmepumpe immer aufrecht. Wenn das Gerät schräg gehalten wurde, warten Sie mindestens 24 Stunden, bevor Sie die Wärmepumpe in Betrieb nehmen.

2.2. Aufstellungsort der Wärmepumpe

Installieren Sie das Gerät niemals in einem geschlossenen Raum mit begrenztem Luftvolumen, in dem die vom Gerät ausgestoßene Luft wiederverwendet wird, oder in der Nähe von Sträuchern, die den Lufteinlass blockieren könnten. Solche Standorte beeinträchtigen die kontinuierliche Zufuhr von Frischluft, was zu einem geringeren Wirkungsgrad führt und möglicherweise eine ausreichende Heizleistung verhindert. Die Mindestabstände sind in der nachstehenden Zeichnung angegeben.







2.3. Elektrischer Anschluss

Hinweis: Zum Schutz vor Kurzschlüssen im Inneren des Geräts ist eine Erdung erforderlich. Sorgen Sie immer für eine gute Erdverbindung.

Vergewissern Sie sich vor dem Anschluss des Geräts, dass die Versorgungsspannung mit der für die Wärmepumpe erforderlichen Spannung übereinstimmt. Es wird empfohlen, die Wärmepumpe an einen Stromkreis mit eigener Sicherung oder eigenem Schutzschalter anzuschließen.

Ein elektrischer Zuheizer und eine Wasserpumpe (max. 5 A / 240 V) können an die Klemmleiste unten angeschlossen werden. Auf diese Weise kann die Wasserpumpe oder die elektrische Heizung von der Wärmepumpe gesteuert werden.





2.4 Erste Inbetriebnahme

Hinweis: Um das Wasser im Pool (oder Whirlpool) zu erwärmen, muss die Wasserpumpe laufen, damit das Wasser durch die Wärmepumpe zirkuliert. Die Wärmepumpe läuft nicht an, wenn das Wasser nicht zirkuliert.

Nachdem alle Anschlüsse hergestellt und überprüft worden sind, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Schalten Sie die Wasserpumpe ein. Prüfen Sie auf Lecks und stellen Sie sicher, dass das Wasser vom und zum Schwimmbecken fließt.

2. Schließen Sie die Wärmepumpe an die Stromversorgung an und drücken Sie die Ein/Aus-Taste auf dem elektronischen Bedienfeld. Das Gerät läuft nach Ablauf der Zeitverzögerung an (siehe unten).

 Prüfen Sie nach einigen Minuten, ob die Luft, die aus dem Gerät strömt, kühler ist.
 Wenn Sie die Wasserpumpe ausschalten, sollte sich das Gerät ebenfalls automatisch ausschalten, andernfalls stellen Sie den Strömungsschalter ein.

5. Lassen Sie die Wärmepumpe und die Wasserpumpe 24 Stunden am Tag laufen, bis die gewünschte Wassertemperatur erreicht ist. Die Wärmepumpe schaltet sich an diesem Punkt ab. Danach schaltet sie sich automatisch wieder ein (solange die Wasserpumpe läuft), sobald die Wassertemperatur im Schwimmbecken um 1 Grad unter die eingestellte Temperatur fällt.

Je nach der Ausgangstemperatur des Wassers im Schwimmbecken und der Lufttemperatur kann es viele Stunden oder sogar mehr als einen Tag dauern, bis das Wasser auf die gewünschte Temperatur aufgeheizt ist. Eine gute Schwimmbadabdeckung kann die benötigte Zeit drastisch verkürzen.

Wasserdurchflussschalter:

Er ist mit einem Strömungsschalter ausgestattet, der verhindert, dass die Wärmepumpe mit einer unzureichenden Wasserdurchflussmenge läuft. Er schaltet sich ein, wenn die Poolpumpe läuft, und schaltet sich aus, wenn die Pumpe sich abschaltet. Wenn der Wasserstand des Schwimmbeckens mehr als 1 m über oder unter dem automatischen Einstellknopf der Wärmepumpe liegt, muss Ihr Fachhändler möglicherweise die Erstinbetriebnahme anpassen.

Zeitverzögerung -Die Wärmepumpe verfügt über eine eingebaute 3-minütige Einschaltverzögerung, um die Schaltkreise zu schützen und übermäßigen Kontaktverschleiß zu vermeiden. Nach Ablauf dieser Verzögerungszeit startet das Gerät automatisch neu. Selbst eine kurze Stromunterbrechung löst diese Zeitverzögerung aus und verhindert, dass das Gerät sofort wieder anläuft. Weitere Stromunterbrechungen während dieser Verzögerungszeit haben keinen Einfluss auf die 3-minütige Dauer der Verzögerung.



2.5 Kondenswasser

Die in die Wärmepumpe eingesaugte Luft wird durch den Betrieb der Wärmepumpe zur Erwärmung des Schwimmbadwassers stark abgekühlt, was zu Kondensation an den Lamellen des Verdampfers führen kann. Die Kondensationsmenge kann bei hoher relativer Luftfeuchtigkeit bis zu mehreren Litern pro Stunde betragen. Dies wird manchmal fälschlicherweise für ein Wasserleck gehalten.



3. Elektrisches Schema





HINWEIS:

(1) Die obigen elektrischen Schaltpläne dienen nur als Referenz, bitte unterwerfen Sie die Wärmepumpe dem veröffentlichten Schaltplan.
(2) Die Wärmepumpe muss gut geerdet werden, um Sie vor Kurzschlüssen im Inneren des Geräts zu schützen.

Trennen: Ein Trennschalter (Leistungsschalter, gesicherter oder ungesicherter Schalter) sollte sich in Sichtweite des Geräts befinden und von dort aus leicht zugänglich sein, wie es bei Wärmepumpen für den gewerblichen und privaten Gebrauch üblich ist. Er verhindert, dass unbeaufsichtigte Geräte aus der Ferne mit

Strom versorgt werden, und ermöglicht es, die Stromzufuhr zum Gerät abzuschalten, während das Gerät gewartet wird.

4. Anleitung zur Bedienung der Fernbedienung

4.1 Diagramm der Steuertafel





4.2 Key Operating Instruction

• ON/OFF

Drücken Sie () um das System ein- und auszuschalten.

In anderen Schnittstellen, drücken Sie kurz () um zu verlassen und zur Hauptschnittstelle zurückzukehren.

• Select Mode

Im eingeschalteten Zustand, drücken Sie worden um den Modus zu ändern: Heizmodus oder Kühlmodus.

• Set Temperature

Im eingeschalteten Zustand, drücken Sie \bigvee um die Einstellung des Temperaturabfalls einzustellen, drücken Sie \land um die Einstellung des Temperaturanstiegs vorzunehmen.

• Set Clock

Drücken Sie auf der Hauptschnittstelle QCHECK rufen Sie das "Hauptmenü" auf. Drücken Sie dann auf "Datum & Uhr", um die Schnittstelle für die Uhreinstellung aufzurufen, und drücken Sie auf "Bestätigen", um die Uhr zu bestätigen.

	_	_
	Date & Clock	
Date: 2	021)-(3)-(25
Clock:	4):(38)	
_	Confirm	
	Comming	C
	d	
~	0	\vee

• Timer Set

Drücken Sie auf der Hauptschnittstelle QCHECK das "Hauptmenü" aufrufen. Dann drücken Sie

🕲 TIMER) geben Sie die Zeiteinstellung ein. Drücken Sie 🔨 und 💙 zu bestätigen.

• Switch Frequency Mode

Drücken Sie auf der Hauptschnittstelle smart um in den intelligenten, leisen oder leistungsstarken Modus zu wechseln.

• Unit Parameters Query

Drücken Sie auf der Hauptschnittstelle QCHECK rufen Sie das "Hauptmenü" auf. Durch Drücken von "Maschinenstatus" können Sie die Statusparameter des Geräts abfragen.



4.3 System Status

Code	Meanings	Range
01	Wassereintrittstemperatur	-20~99°C
02	Wasseraustrittstemperatur	-20~99°C
03	Umgebungstemperatur	-20~99°C
04	Abgastemperatur	0~125°C
05	Ansaugtemperatur	-20~99°C
06	Äußere Temperatur des Registers	-20~99°C
07	Temperatur des inneren Wärmetauschers	-20~99°C
08	EEV-Hauptstufen	
09	Enthalpie EEV-Ventil	
10	Strom des Verdichters	
11	Heizkörpertemp.	
10	Wert der	
12	Zwischenkreisspannung	
13	Tatsächliche Drehzahl des	
10	Verdichters	
14	DC-Lüfterdrehzahl	

4.4 Error Code

Code	Beschreibung	Fehler Lösung
Er 03	Schutz vor Wasserdurchfluss	Wasserströmungsschalter prüfen, ggf. austauschen
Er 04	Winter-Gefrierschutz	Die Wasserpumpe läuft automatisch bei Frostschutzmittel erster Wahl
Er 05	Schutz vor hohem Druck	Messen Sie den Druckwert, wenn die Wärmepumpe heizt (kühlt), wenn er höher als 44,0 bar ist, bedeutet dies, dass die Wärmepumpe einen wirklich höheren Druckschutz hat: 1. Erkennen Sie EEV-Stufe, Niederdruck und Ansaugtemperatur; 2. Erkennung der Einlass-/Auslass-Wassertemperatur,; 3. Möglicherweise befindet sich etwas Luft im Kühlsystem; 4. reinigen Sie den Wasseraustauscher oder den Wasserfilter



Er 06	Niederdruckschutz	 (Entsprechend dem aktuellen Modell) Messen Sie den Druckwert, wenn die Wärmepumpe heizt (kühlt), wenn er niedriger als 6 bar ist, bedeutet dies, dass die Wärmepumpe einen wirklich niedrigen Druckschutz hat: 1.vielleicht gibt es eine Leckage im Kühlsystem; 2.die Umgebungstemperatur ist zu niedrig; 3.das Kältemittelsystem ist verstopft; 4. Reinigen Sie den Lamellenwärmetauscher.
Er 09	Kommunikationsfehler zwischen Display und PCB	 überprüfen Sie, ob die Kommunikation Verbindungsdraht zwischen Display und PCB ist gut. Ändern oder flicken Sie das Kabel, wenn nötig. Prüfen Sie die Leiterplatte oder das Display. Falls beschädigt, tauschen Sie das entsprechende Teil aus.
Er 10	Kommunikationsfehler des Frequenzumwandlungsmoduls (Alarm, wenn die Kommunikation zwischen Display und PCB unterbrochen ist)	PCB ändern.
Er 12	Schutz vor hoher Abgastemperatur. Schutz	 den Abgastemperatursensor des Kompressors austauschen. den Abgastemperatursensor des Verdichters wieder anschließen oder reinigen und mit Isolierband umwickeln. den Regler oder die Platine austauschen.
Er 15	Wassereinlass-Temp. Störung	Überprüfen Sie den Anschluss, tauschen Sie den Sensor gegebenenfalls aus.
Er 16	Externe Spulentemperatur. Störung	Überprüfen Sie den Anschluss, tauschen Sie den Sensor gegebenenfalls aus.
Er 18	Auspuff-Temp. Störung	Überprüfen Sie den Anschluss, tauschen Sie den Sensor gegebenenfalls aus.
Er 19	Störung DC-Lüftermotor	 Den DC-Lüftermotor überprüfen. Wechseln Sie ihn aus, wenn er beschädigt ist. Prüfen Sie den Ausgangsanschluss des DC-Lüftermotors auf der Leiterplatte. Tauschen Sie die Leiterplatte aus, wenn kein Ausgang vorhanden ist.
Er 20	Anormaler Schutz des Frequenzumwandlungsmoduls	Beheben Sie den Fehler gemäß den zusätzlichen Fehlercodes in der folgenden Tabelle.
Er 21	Umgebungstemp. Störung	Prüfen Sie den Anschluss, tauschen Sie den Sensor aus, falls erforderlich.
Er 23	Schutz bei niedriger Wasseraustrittstemperatur während der Kühlung	Überprüfen Sie den Wasserdurchfluss und das Wassersystem, reparieren Sie es, falls nötig.
Er 27	Wasserauslass-Temp. Störung	Prüfen Sie den Anschluss, tauschen Sie den Sensor aus, falls erforderlich.
Er 28	CT-Überstromschutz	
Er 29	Ansaugtemp. Störung	Prüfen Sie den Anschluss, tauschen Sie den Sensor aus, falls erforderlich.
Er 32	Hohe Wasseraustrittstemp. Schutz beim Heizen	Prüfen Sie den Wasserdurchfluss und das Wassersystem, reparieren Sie es, wenn nötig.
Er 33	Schutz bei hoher Außentemperatur der Spule Schutz	Warten Sie, bis die Umgebungstemperatur gesunken ist und starten Sie das Gerät neu.
Er 42	Interne Spulentemperatur. Störung	



• E20-Fehler zeigt die folgenden Fehlercodes gleichzeitig an, die Fehlercodes wechseln alle 3 Sekunden. Unter ihnen erscheinen die Fehlercodes 1-128 mit Priorität. Wenn die Fehlercodes 1-128 nicht angezeigt werden, dann werden die Fehlercodes 257-384 angezeigt. Wenn zwei oder mehr Fehlercodes gleichzeitig auftreten, werden die Fehlercodes kumuliert angezeigt. Wenn zum Beispiel 16 und 32 gleichzeitig auftreten, wird 48 angezeigt.

Code	Beschreibung	Fehler Lösung
1	Überstrom im Verdichter	1. Der Kompressor ist vorübergehend überlastet (z. B. bei der Verdichtung von Flüssigkeiten)2. Das Programm stimmt nicht mit dem Kompressor überein3. Die U-, V- und W-Leitungen des Verdichters sind umgekehrt angeschlossen, und der Verdichter schaltet um4. Kompressorverschleiß (Ölmangel, Flüssigkeitsverdichtung führen zum Verschleiß des Zylinderblocks)
2	Verdichter aus dem Takt	1. Der Kompressor ist vorübergehend überlastet (z. B. bei der Verdichtung von Flüssigkeiten)2. Das Programm stimmt nicht mit dem Kompressor überein3. Die U-, V- und W-Leitungen des Verdichters sind umgekehrt angeschlossen, und der Verdichter schaltet um4. Die Startdruckdifferenz des Verdichters ist zu hoch und zu niedrig.
8	Phasenausfall des Verdichters	 Die Kabel U, V und W des Kompressors fehlen oder sind nicht richtig angeschlossen. Das Programm stimmt nicht mit dem Kompressor überein Der Kompressor startet mit zu hohem und zu niedrigem Druckunterschied
16	Niedrige DC-Spannung	 Prüfen Sie, ob die Wechselspannung abnormal ist. Die Wechselspannung wird plötzlich abgeschaltet, und die Gleichspannung ist zu niedrig, wenn der Wandlerkondensator für die Arbeit des Chips verlassen wird
32	Hohe Gleichspannung	Prüfen Sie, ob die Wechselspannung abnormal ist.
257	Kommunikation ist anormal	 Prüfen Sie, ob das Kommunikationskabel nicht falsch angeschlossen ist. Prüfen Sie, ob die Baudrate und der Kommunikationsadresscode entsprechend dem Kommunikationsprotokoll eingestellt sind Tauschen Sie die Steuerplatine zum Testen aus.
258	AC-Phasenausfall oder Stromwandler ist unterbrochen	 Der Stromwandler auf der Steuerplatine ist beim Transport beschädigt worden Prüfen Sie, ob der Stromwandler bei der Herstellung nicht falsch eingesetzt wurde. Der Wechselstrom bei einer Frequenz über 40 Hz ist sehr gering, was zu einer anormalen Erkennung des Stromwandlers führt.



260	AC-Überstrom oder Kompressor-Überleistung	 AC-Überstrom (derzeit verfügbar für externe Modelle mit einer separaten Filterplatine), die Last ist plötzlich zu groß, um die Frequenz zu reduzieren Überleistung des Verdichters (kombinierte Platte, dreiphasig 380V, kein Modell mit einzelner Filterplatte), die Last ist plötzlich zu groß, um die Frequenz zu spät zu reduzieren Verdichterüberleistung (kombinierte Platte, dreiphasig 380V, Modelle ohne separate Filterplatte) Der Verdichter startet zu hoch und die Druckdifferenz ist zu niedrig
288	IPM-Überhitzungsschutz	 Die Wärmeabfuhr ist schlecht. Der Verflüssigungslüfter dreht sich mit niedriger Drehzahl oder bleibt unerwartet stehen Die Umgebungstemperatur steigt zu schnell an, was zu einer zu späten Reaktion der Übertemperatur führt.
320	Verdichterstromschutz	 Der Verdichter ist vorübergehend überlastet (z.B. bei Flüssigkeitsverdichtung) Das Programm ist nicht auf den Verdichter abgestimmt Die U-, V- und W-Leitungen des Verdichters sind umgekehrt angeschlossen, und der Verdichter schaltet um Kompressorverschleiß (Ölmangel, Flüssigkeitsverdichtung führen zum Verschleiß des Zylinderblocks)
384	Überhitzungsschutz des PFC-Moduls	 Die Wärmeabfuhr ist schlecht. Der Verflüssigerlüfter dreht sich mit niedriger Drehzahl oder bleibt unerwartet stehen Die Kreislauftemperatur steigt zu schnell an, was zu einer zu späten Reaktion der Übertemperaturfrequenzreduzierung führt.



4.5. Andere Fehlfunktionen und Lösungen (Keine Anzeige am Drahtcontroller)

Fehlfunktionen	Beobachtung	Gründe	Lösung
	Wire Controller zeigt keine Anzeige	keine Stromzufuhr	Prüfen Sie, ob Kabel und Schutzschalter Schutzschalter angeschlossen sind
	Kabel-Controller zeigt die aktuelle Uhrzeit an	Wärmepumpe im Standby-Modus	Starten Sie die Wärmepumpe zum Laufen.
Die Wärmepumpe läuft nicht	Kabelregler zeigt die aktuelle Wassertemperatur an	 Die Wassertemperatur Sollwert erreicht, Wärmepumpe unter konstanter Temperatur Status Wärmepumpe beginnt gerade zu laufen Unter Abtauung 	 Überprüfen Sie die Wassertemperatur Einstellung Starten Sie die Wärmepumpe nach einigen Minuten Der Kabelregler sollte anzeigen "Abtauen"
Die Wassertemperatur kühlt ab, wenn die Wärmepumpe im Heizbetrieb läuft	Drahtregler zeigt an tatsächliche Wassertemperatur und kein Fehlercode wird angezeigt	 Falsche Betriebsart gewählt Figuren weisen Mängel auf Controller defekt 	 Stellen Sie den Modus ein Ersetzen Sie den defekten Draht und überprüfen Sie dann den Status nach der Änderung des Betriebsart und überprüfen Sie den Wassereingang und -ausgang Temperatur Ersetzen oder reparieren Sie die Wärmepumpe Pumpe



			1.Überprüfen Sie die
			Kabelverbindungen zwischen
			Motor und Gebläse und
	Der Drehtre sler zeist die	1 Des Cablines konn nicht	tauschen Sie sie
	aktuelle	laufen 2. Nicht genügend	gegebenenfalls aus.
Kurzes Laufen	Wassertemperatur an,	Belüftung	2.Überprüfen Sie den
	es wird kein Fehlercode	3. Nicht genügend	Standort der Wärmepumpe
	angezeigt.	Kältemittel	und beseitigen Sie alle
			Hindernisse, um eine gute
			Luftzirkulation zu
			gewährleisten.
			3. Ersetzen oder reparieren Sie die Wärmepumpe
			1. Keine Aktion
			2. Prüfen Sie den
Wasserflecken	Wasserflecken auf der	1. Kondensiertes Wasser	Titan-Wärmetauscher
	Warmepumpeneinheit	2. Wasseraustritt	sorgfältig, ob er
			irgendwelche Mängel
			aufweist
			1.Überprüfen Sie den
			Standort der Wärmepumpe
Zu viel Eis	Zu viel Eis auf		und beseitigen Sie alle
auf dem	dem		Hindernisse, um eine gute
Verdampfer	Verdampfer		Luftzirkulation zu
			gewährleisten.
			. 2.Ersetzen oder reparieren Sie die Wärmepumpe



5. WI-FI-Modul und APP-Bedienungsanleitung

5.1. Wi-Fi Box



NO.	lcon	Key Name	Key Function
1	0	Taste für die Netzwerkverteilung	Drücken Sie 3 Sekunden lang, um in den EZ-Modus zu gelangen; nach dem Einschalten für 10 Sekunden können Sie die Taste 5 Mal innerhalb von 5 Sekunden drücken, um in den AP-Modus zu gelangen.
2	٩	Betriebsanzeige	Wenn das Gerät eingeschaltet ist, leuchtet die untere Anzeige auf.
3	(((•)))	Anzeige der Wi-Fi-Verbindun g	Nachdem die Wi-Fi-Verbindung hergestellt wurde, leuchtet die untere Kontrollleuchte immer;
4	%	Anzeige für Kommunikation	 Wenn Sie den EZ-Modus aufrufen, blinkt die untere Anzeige schnell; Wenn Sie den AP-Modus aktivieren, blinkt die untere Anzeige langsam; 3. Nach erfolgreichem Anschluss an das Verteilernetz zeigt die untere Anzeige den Ein- und Ausschaltstatus der Hauptsteuerung an.



5.2. WIFI Einstellungen

Installation der Software

Methode 1: Suchen Sie "Smart life" in Ihrem APP-Store, installieren Sie "



Methode 2: Scannen Sie den QR-Code unten.



Klicken Sie auf Registrieren um einen neuen Benutzer anzulegen.

Oder Loggen Sie sich ein, falls Sie bereits einen Benutzer haben.

	Wellness Company ^{AG}
	< Register
Folgen Sie den Aufforderungenum di	Armenia +374 > Mobile Number/Email
e Registrierung abzuschließen	Get Verification Code

Benutzeranmeldung:

Sobald die Registrierung erfolgreich war, springt die Software zum Anmeldebildschirm und gibt den richtigen "Benutzernamen" und das "Passwort" ein, um sich anzumelden.

	Log In	
Select the correct	Armenia +374	>
Enter the correct username	Mobile Number/Email	
Enter the correct password	Password	
Click the login button to sign in	Log In	
	Fr	orgot Password
	Social Login	

Das Mobiltelefon muss sich zunächst über WIFI mit dem Netz verbinden.



	\leftarrow wlan	
Öffnen Sie "WLAN"	WLAN View help	
	More settings	>
	AVAILABLE NETWORKS	
Wi-Fi intern verbinden	niuentai Connected	
	Honor 7X Encrypted	
	ChinaNet-F4Es Encrypted	a
	DIRECT-4a-HP M130 LaserJet Encrypted	a
	TP-LINK_3F3A Open	((•
	ChinaNet-xCjb Encrypted	
	Add network	

Dieses WIFI ist nicht das WIFI innerhalb des Moduls, sondern das WIFI, das mit dem Internet verbunden werden kann;

Nachdem sich der Benutzer bei der Software angemeldet hat, Gerätebindung machen. Klicken Sie auf die obere rechte Ecke auf das "+" oder "Add a device".



Klicken Sie auf "Add Device" um die Schnittstelle zu öffnen.



	<	Add Manually	Auto S	can 🖯
	Electrician		0	_
Zur richtigen Schnittstelle gehen	Lighting	Ventilation System	Smart Heat Pump	Air Conditioner
	Large Home A	Refrigerator	Washing	Air Conditioner
	Small Home A		Machine	(Zigbee)
	Kitchen Ap pliances	Water Heater	Ventilation System(BLE.,	Ventilation System (Zigbee)
	Security & Sensors	-		
	Exercise & Health	Air Conditioner (BLE+Wi-Fi)	Refrigerator(BL E+Wi-Fi)	
	Video Surv eillance			
	Gateway and others			

Wenn Sie den Gerätetyp auswählen, gehen Sie zu "Geräteschnittstelle hinzufügen". Wenn das Gerät eingeschaltet ist und kein Verteilernetz vorhanden ist, wird es standardmäßig automatisch über den EZ-Modus verbunden. In diesem Moment leuchtet die Anzeige unter "C" blinkt schnell (2 Mal pro Sekunde), das Mobiltelefon kann sich verbinden. Manuelles Aufrufen des EZ-Modus: 10s nach dem Einschalten, langes Drücken auf "C" für 3s, um in den EZ-Modus zu gelangen, die Anzeigeleuchte unter "C" schnell blinkt (2 Mal pro Sekunde), kann das Mobiltelefon eine Verbindung herstellen.





Manuell in den AP-Modus wechseln: 10 Sekunden nach dem Einschalten klicken Sie auf " " 5 Mal innerhalb von 5s, um den AP-Modus zu aktivieren. Die Anzeige unter " " angsam blinkt (1 Mal alle 3 Sekunden), kann das Mobiltelefon eine Verbindung herstellen.





	Cancel
	Enter Wi-Fi Password
	2.4GHz 5GHz X Only 2.4G Wi-Fi networks are supported >
Geben Sie das richtige Wi-Fi-Passwort ein Nach der Eingabe auf "Bestätigen" klicken	riuentai ← A ······ ← Confirm
	Cancel Connect your mabile phone to the
	1. Connect the phone to the hotspot shown below.
	 Wi-Fi ₩ ≤ 1000 ₩ SmartLife_XXXX ♥ ①
	Cuest 🔒 🗢 40 🔒 🗢
	2. Go back to the app and continue to add devices.



	\leftarrow wlan	
	WLAN View help	
	More settings	>
Klicken Sie auf "Verbinden", um zur Wi-Fi-Schnittstelle zu gelangen, Wählen Sie den WiFi-Namen: SmartLife-xxxx	AVAILABLE NETWORKS	
	Connected	÷.
	SmartLife-390E Saved	ŕ
	CS_X65_000391 Encrypted	
Wählen Sie und verbinden Sie sich und kehren Sie zur APP-Schnittstelle zurück,	ZH-W5_2C6774 Encrypted	(i)
um den Prozess des Verteilungsnetzes	11251 11 14	

Add network

12 September 2023/ DH

zu starten.







